

Materiais e reagentes:

15g de amido

105ml água

10ml vinagre

10g glicerina

Gobelé

Proveta

Vareta de vidro

Espátula

Balança

Papel vegetal

Procedimento:

1. Colocar o amido no gobelé
2. Adicionar a água e mexer a mistura com a vareta
3. Adicionar o vinagre
4. Adicionar a glicerina e mexer a mistura com a vareta
5. Colocar o gobelé em banho-maria e agitar a mistura até começar a ficar mais espessa
6. Retirar a mistura para uma folha de papel vegetal e espalhá-la com a espátula
7. Esperar uns dias até a mistura ter secado, originando o plástico